

Комплектация



Камера, 1 шт.



Основание, 1 шт.



Комплект винтового крепления, 1 шт.



Шаблон для сверления отверстий, 1 шт.



Кабель питания, 1 шт.



Адаптер питания, 1 шт.




Нормативно-правовая информация, 1 шт.



Краткое руководство, 1 шт.

i Внешний вид приобретенной камеры может отличаться от приведенного здесь схематического рисунка.

Основные сведения



Наименование

Описание

Светодиодный индикатор

- Постоянно светится красным: камера запускается.
Медленно мигает красным: сбой подключения к сети Wi-Fi.
Быстро мигает красным: Сбой устройства (например, ошибка карты microSD).
- Постоянно светится синим: видео просматривается или воспроизводится в приложении EZVIZ.
Быстро мигает синим: камера готова для подключения к сети Wi-Fi.
Медленно мигает синим: камера работает в нормальном режиме.

Карта microSD (продается отдельно)

Перед использованием карты инициализируйте ее в приложении EZVIZ.

Кнопка сброса


Нажмите и удерживайте 5 сек. для перезагрузки и установки всех параметров по умолчанию.

Микрофон

Служит в качестве аудиовхода.

Динамик


Служит в качестве аудиовыхода.



Настройка

1 Включение питания

Подключите кабель питания к камере, а затем вставьте адаптер питания в розетку электросети, как показано на рисунке ниже.



i Быстрое мигание светодиодного индикатора синим цветом означает, что камера включена и готова к настройке Wi-Fi.

2 Настройка камеры


1. Создание учетной записи пользователя

- Подключите мобильный телефон к сети Wi-Fi, работающей на частоте **2,4 ГГц**.
- Выполните поиск приложения EZVIZ в App Store или Google Play^(TM).
- Загрузите и установите приложение EZVIZ.
- Запустите приложение.
- Создайте и зарегистрируйте аккаунт пользователя EZVIZ с помощью мастера установки.


i Камера работает с сигналами Wi-Fi на частоте **2,4 ГГц**. При наличии двухдиапазонного маршрутизатора с отдельными сетями частотой 2,4 ГГц и 5 ГГц убедитесь, что телефон подключен к сети частотой 2,4 ГГц.

2. Добавление камеры в систему EZVIZ

- Войдите в учетную запись в приложении EZVIZ.
- На главном экране нажмите «+» в правом верхнем углу, чтобы перейти к сканированию QR-кода.



- Отсканируйте QR-код на нижней панели камеры.



- Чтобы завершить настройку подключения Wi-Fi, следуйте указаниям в приложении EZVIZ.


i Удерживайте кнопку сброса в течение 5 сек., если:

- не удастся подключить камеру к сети Wi-Fi;
- вы хотите выбрать другую сеть Wi-Fi.

Установка (дополнительно)

1 Установка карты microSD (дополнительно)

1. Поверните сферу вверх, пока не увидите гнездо для карты.
2. Вставьте карту microSD (продается отдельно) в разъем, как показано на рисунке ниже.




- i** После установки карты microSD и перед использованием необходимо инициализировать карту в приложении EZVIZ.
3. Проверьте состояние карты SD в приложении EZVIZ, нажав **Storage Status (Состояние запоминающего устройства)** в окне настройки устройств.
4. Если состояние карты памяти отображается как **Uninitialized (Не инициализировано)**, нажмите соответствующий значок, чтобы инициализировать ее.
- i** После этого состояние карты изменится на **Normal (Нормальное)**. Теперь ее можно использовать для хранения видеозаписей и фотографий.

2 Установка основания

Камеру можно установить на горизонтальной поверхности либо прикрепить к потолку. Рассмотрим монтаж на потолке в качестве примера.


- Перед установкой убедитесь, что потолок достаточно прочный и может выдержать вес, в три раза превышающий вес камеры.
 - Старайтесь не устанавливать камеру в местах, где ее объектив будет находиться под длительным воздействием прямых солнечных лучей.
- Поместите шаблон для сверления отверстий на выбранную для установки камеры поверхность.
 - **Только для бетонной стены или потолка.** Просверлите крепежные отверстия по шаблону и вставьте три дюбеля.
 - Прикрепите основание камеры в соответствии с шаблоном, используя три металлических шурупа.



- При необходимости разорвите шаблон для сверления после установки основания.

3 Установка камеры

Поместите камеру на основание и поворачивайте по часовой стрелке, пока она не будет надежно зафиксирована.



- i** После установки камеры запустите приложение EZVIZ и переверните изображение с камеры.
- i** Для получения подробной информации посетите веб-сайт www.ezvizlife.com.